

BRUKSANVISNING REKLAMESTATIV



For å koble sammen to stengere bruker du medfølgende umbrakonøkkel.



Fot festes til stang ved hjelp av den største av de medfølgende umbrakonøkklene.

Fjern grått deksel på toppen av stangen. Fest brosjyreholderen til stang ved å tre muttere inn i sporet på stangen, se medfølgende bruksanvisning i pakken til brosjyreholderen.



For feste av ramme:
Tre mutterne inn i spor på multistangen. Stram deretter skruen på innsiden av klikk-listen, ved hjelp av et stjerneskrud, for å feste rammen til stang i ønsket høyde.



Ved spørsmål kontakt oss gjerne på telefon 942 38 000 eller e-post post@skiltdisplay.no.

skiltdisplay.no