

HVORDAN SETTE OPP MESSEVEGG POP-UP FRA SKILTDISPLAY

Messevegg pop-up leveres komplett i sort koffert (counter) som også kan brukes til bord. Spotlight og panel til koffert - alt er inkludert.




Kofferten har to hjul, og kan lett flyttes. Øverst på kofferten finner du fire låser. Løft av toppen på kofferten ved å åpne disse, og løft innholdet ut av kofferten.



Kofferten din skal inneholde:

1. 18 magnetlister
2. Pop-up stativ
3. 5 stk. print med magnetlister
4. 1 print til bord
5. 2 stk. lamper (under topplokk)





1. Legg stativet ned på gulvet liggende, der veggen skal stå.
Dra stativet utover, det vil folde seg ut ved hjelp av fjærer, og når det er dratt langt nok ut vil magnetene festes sammen slik som bilde til høyre.



2. Legg frem de 18 listene. Disse skal festes på stativet, slik som bilde til høyre.



3.
Når alle listene er festet på plass, vil veggen se ut som bilde til høyre. Legg merke til at bak på stativet, er det kun lister helt til høyre og helt til venstre.





4. Pakk ut printene, og sorter de slik at de festes i riktig rekkefølge. Øverst på printet er det festet en sort list, denne skal festes på øvre kant av magnetfestene. Se bilde over. Bildet til venstre viser messeveggen med print, sett bakfra.



5. De to halogen lampene finner du i lokket på kofferten. Fest disse på bakerste stangen øverst på messeveggen, og la dem ligge over fremre stang og belyse printet.

6. Tilslutt festes printet på messebordet ved hjelp av magnetlistene.

7. Hvis du synes noe har vært uklart i denne guiden, setter vi stor pris på tilbakemelding slik at vi kan forbedre den. Vi hjelper deg også gjerne på telefon: ring oss på 942 38 000.

**Messestanden din er klar til bruk.
Lykke til!**

